



ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

つかいかた

詳しいご使用方法は、付属のレシピブックを参考にしてください。

お手入れのしかた

- ・ご使用前には、食器用洗剤でよく洗ってください。
- ・ご使用後の汚れは、やわらかいスポンジと食器用洗剤を使って洗い、よく乾燥させてから保管してください。
- ・タワシ・みがき粉・漂白剤・研磨剤・入洗剤などを使用しないでください。傷つきなどの原因になります。
- ・本製品はすべて食器洗い機、食器乾燥機に対応しています。

△ご使用上の注意

- 本来の使用方法以外の使い方をしないでください。
- 電子レンジ専用調理器です。直火・電磁調理器(IH)、オーブンレンジ・スチーム機能レンジ、トースター、グリルなどには使用しないでください。
- 必ずご使用になる電子レンジの取扱説明書および安全上の注意に従ってください。
- 火のそばに置かないでください。
- オープン・グリル・トースター機能付き(複合型)の電子レンジでのご使用の場合、必ず電子レンジ機能でお使いください。オート加熱、おまかせ加熱機能は使えません。加熱しすぎて容器が変形する場合があります。ご使用の際は付属のレシピブックを参考にし、手動でワット数と加熱時間をセットしてください。
- 加熱時間はメーカー、機種によって異なることがあります。加熱が足りない場合は、様子を見ながら少しずつ追加加熱してください。
- 電子レンジ内での空炊きや水分の少ない食品の調理は避けてください。破損や事故の原因となります。
- 電子レンジ庫内の中央に置いてください。テーブルが回転式の場合、製品が内壁に当たり、回転が止まらないように注意してください。
- 加熱調理後に電子レンジから取り出す時は、ミトンをお使いいただく等、十分ご注意のうえ、必ず両手で容器のフチを持ってください。
- 食材などを入れた状態での取り扱いの際にはこぼれないようご注意ください。特に調理直後は本製品が熱くなっていますので、やけどにご注意ください。
- 調理後にフタを開ける際は、熱い蒸気に十分にご注意ください。また内フタ、外フタの裏に熱い水滴が付く場合がありますので、はずした時にはやけどにご注意ください。
- 水分の多い調理をされる際は、水分が吹きこぼれる場合がありますので、やけどなどにご注意ください。
- 油の多い食品の調理は、温度が非常に高くなる場合がありますので、避けてください。
- 色素の強い食材の調理は本製品に色移りすることがあります。
- 調理する食材によっては、調理後本製品にニオイが残ることがあります。
- 調理後は別の容器に移してください。保存する場合は保存用の容器に移してください。
- 落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。

製品仕様

品 名: ライスクッカー

品 番: K-MW2

本体寸法: 約φ200×162(H)mm

重 量: 約620g

主な材質: ポリプロピレン、シリコン

耐熱温度: 110℃

耐冷温度: -20℃

最大炊飯容量: 3 合(540ml)

付 属 品: 計量カップ、しゃもじ、レシピブック、ユーザーズガイド

生 産 国: 韓国