

ユーザーズガイド

本品をお使いになる前に、必ずこのユーザーズガイドをよくお読みの上、正しくお使いください。本書は紛失しないよう大切に保管してください。

【加熱にあたってのご注意】

家庭用電子レンジ(500W～600W)にて、必ず15秒以内で温めてください。

⚠ 連続して合計30秒以上加熱しないようにしてください。本品の破損、破裂の恐れがあります。

⚠ 温かさが足りないと感じた場合は、必ず10秒ずつ、さらに加熱してください。

⚠ 加熱中、本体外装の一部が膨らんできた場合は、破裂の恐れがありますのですぐに加熱を中止してください。

⚠ 電子レンジのオート加熱・おまかせ加熱などのメニュー機能は使用しないでください。過剰加熱となり、本品の破裂、焦げ、発火の恐れがあります。

● ご使用前に電子レンジの出力ワット数を確認し、出力ワット数に応じた加熱時間を必ず守って使用してください。加熱しすぎるとやけどや火災、本品の破損、破裂の原因となります。

● 加熱する前に電子レンジの皿の汚れをよくふき取ってください。汚れが取れにくい場合は、電子レンジ対応の

陶器製で無地の清潔な皿にのせてください。本品に汚れが付着すると、部分的に異常に加熱され、焦げたり発火したりする恐れがありますので、ご注意ください。

- 本品を電子レンジの皿の中央に置いてください。本品および中身が均等になるようならしてください。加熱ムラが発生し、焦げや火災、本品の破損、破裂の原因となります。
- 600Wを超える出力、または業務用レンジでは温めないでください。
- 暖房器具、ドライヤー等、電子レンジ以外での加熱はおやめください。
- 必ず電子レンジ機能で加熱してください。オーブン機能、グリル機能、スチーム機能では加熱しないでください。
- ターンテーブル型の電子レンジを使用する場合は、加熱中にターンテーブルがまわっていることを確認してください。
- 加熱中に、本品から異常においや袋が破れて中身が飛び出してきた場合は、すぐに電子レンジのスイッチを切り、十分に時間を置いて、冷ましてからレンジの扉を開けてください。
- 表示通りに加熱しても、本体表面が部分的に高温になる場合がありますので、加熱した本品を電子レンジから取り出す際は、温度に注意し、熱いと感じるときは、無理に取り出さず、少し冷ましてから取り出してください。
- 加熱中の破裂・発火・焦げ等の危険防止のため、加熱中は電子レンジから目をはなさないでください。
- 加熱後は、手のひらで適温が確認して、目もとにのせてください。(加熱前の本体の温度が加熱後の最高温、持続時間に影響します。)
- 本品を冷凍庫から取り出した直後に電子レンジで加熱しないでください。

【ご使用にあたって】

- 目もとのアイメイクやまつげエクステンションをしたままご使用いただけますが、必ず、穴が開いた部分に目の位置を合わせて装着してください。
- 目の大きさ、位置、アイメイクの範囲、まつげの長さによっては、メイクやまつげがアイマスクに当たったり色が付着する場合がありますのでご注意ください。
- 意志表示が十分にできないお年寄りや乳幼児、ペットには使用しないでください。また、泥酔中や就寝中は使用しないでください。低温やけどや凍傷の原因になります。
- 糖尿病等で血行障害のある方は、熱さを感じにくいことがありますので医師に相談の上、十分ご注意ください。
- 温かさや冷たさの持続時間の目安は 10 分～ 20 分程度です。外気温や使用状況によって異なります。
- 使用頻度は、1 日 2 回を限度とし、2 時間以上間隔をあけてください。
- 肌の弱い方や皮膚に異常のある部位および粘膜には使用しないでください。
- 万一ジェルが目に入った場合は、すぐに水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 幼児または身体の不自由な方などがご使用になる場合は、周りの方が十分にご注意ください。
- 強い衝撃や圧力を加えたり、たばこの火等が表面に当たらないようにご注意ください。破裂や火災のおそれがあります。
- 凍傷や低温やけどを防ぐため、体の同じ箇所に長時間触れ続けないよう、一定時間ごとに位置を変えてください。なお、自覚症状を伴わないので凍傷や低温やけどになる場合もありますのでご注意ください。
- 熱い、または冷たすぎる、と感じたら、すぐに使用を中止してください。
- カイロ等の発熱体を使用している上からのご使用はおやめください。
- 破損や、焦げ、異臭等の異常が見られた場合はご使用をおやめください。

- 亂雑に扱わないでください。製品破損の恐れがあります。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- ご使用中に気分が悪くなったり、お肌に異常を感じたりした時はご使用を中止し、医師にご相談ください。
- 医療用ではありません。治療目的で使用しないでください。
- 本品は食べられません。
- 万一、生地がやぶれたり、中身が出たりする場合は、ご使用をおやめください。
- 小さなお子様やペットの誤飲にはご注意ください。
- 小さなお子様だけでのご使用はおやめください。
- ご使用・保管状況により異なりますが、長期間のご使用や保管により、中身のジェルの水分が蒸発し、ジェルの粒の大きさが小さくなる場合がございます。その結果、温かくなり方・冷たくなり方が弱くなったり、保温・保冷持続時間が短くなる場合がございます。

【お手入れ・保管にあたって】

- 幼児の手の届かないところに保管してください。
- 本品は、電子レンジの熱、使用上の摩擦や保管状況により劣化しますのでご了承ください。
- 暖房器具の近くや極度に寒い場所に長期間放置しないでください。
- 本品は水洗いができます。本品を優しく手洗いした後、直射日光の当たらない風通しのよい場所で十分に乾燥させてください。洗剤、洗濯機、乾燥機は使用しないでください。
- ご使用後は、直射日光の当たらない風通しのよい涼しい場所に保管してください。
- ユーザーズガイドは捨てずに保管してください。
- 本品を処分する際は各地方自治体のごみ分別方法に従って行ってください。

2020B-②

LADONNA
株式会社ラドンナ

〒135-0031
東京都江東区佐賀1-5-9 永代MKビル
<https://ladonna-co.net/>