


NAIL CARE KIT



ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

2016-①

■発売元 **株式会社 ラドonna**

〒135-0031 東京都江東区佐賀1-5-9 永代MKビル
<http://ladonna-co.net/>

安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

■危険、警告、注意について

	危険	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示しています。
	警告	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
	注意	この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

	禁止	「してはいけないこと」を意味しています。
	指示	「必ずすること」を意味しています。

	危険		電池からもれた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診療を受けてください。 失明や目に障害を負う可能性があります。
	警告		本体を分解や修理・改造をしないでください。 けがや故障の原因となります。
			お子様だけで操作をさせないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。 誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
			浴室内、浴室近くなど湿度のある場所では使用しないでください。 感電や故障の原因となります。
			業務用や医療用として使用しないでください。 家庭用として設計・製造されているので、業務用や医療用として使用しないでください。
			本体を高いところから落したり、故意に踏んだり、たたいたり、強い力を加えないでください。 故障、火災、感電、けがの原因となります。
			本体・本体開口部にピンや針金などの先のとがった金属物、鋭利な物を入れたり、刺したりしないでください。 感電ややけど、火災や故障の原因となります。
			お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。 変色、変形、感電、故障の原因となります。
			本体は直射日光が当たったり、高温となる場所に置かないでください。 色あせ、熱による変色、変形、故障の原因となります。
			濡れた手で操作、電池の取り扱いはいはしないでください。 感電および故障の原因となります。
			電池の⊕極を正しく入れて使用してください。 発熱や液もれ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因となります。
			電池はお子様の手の届かないところに保管してください。 口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
			お手入れ前には、必ず電池を抜いてください。 感電や故障の原因となります。
			破損した場合、破損が疑われる場合は、すぐに電池を抜いてください。 そのまま使用を続けると、火災、感電、けがの原因となります。
			必ず指定の乾電池を使用してください。 指定されている電球以外の使用すると、事故の原因となります。
			液もれた電池から出た液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐに洗い流してください。 そのまま放置すると皮膚に障害が残ることがありますので、すぐに大量のきれいな水で洗い流してください。
			使い切った電池はすぐに取り出してください。 そのまま放置すると、発熱、破裂、液もれが起こり、本体を破損させる原因となります。


製品仕様			
品名	ネイルケアキット		
品番	TB01-NC		
本体寸法	約30(W)×181(H)×33(D)mm		
重量	約 65g (本体+スチールヘッド)		
電源	本体：単4形アルカリ乾電池 ×2本 (別売) スタンド：LR44 ボタン電池 ×3 個(テスト用電池付属)		
動作モード	オン/オフ		
主な材質	ABS		
付属品	アタッチメント×5種、スタンド、テスト用LR44ボタン電池×3個(取付済)、ユーザーズガイド(保証書含む)		
生産国	中国		

本書の内容および製品仕様は予告なく変更されることがあります。


裏面につづく▶▶

各部の名称

本体



スタンド




アタッチメント



使用前の準備


本体（単4形乾電池2本：別売）

- 電池カバーを反時計回りに回転させて引き抜くと、電池ケースが出てきます。
- 電源スイッチを OFF 側にし、図のように単4形アルカリ乾電池2本（別売）を入れてください。
 - 電池を取り付けたあと、電池カバーを取り付けてください。



乾電池は①→②の順に入れてください。

スタンド（ボタン型電池 LR44 3個：別売）



電池ボックスから出ているフィルムを引いて取りはずすと、使用できるようになります。

※テスト用ですので、寿命が短いことがあります。

ボタン電池の交換

- スタンドの底面の電池ケースにボタン電池を取り付けてください。
- 「OPEN」側の手前を持ち上げると、簡単に開くことができます。
 - 電池ケース底部にある、⊕ ⊖ に合わせて取り付けてください。

電池を交換したときは

- 取りはずした電池は子供の手が届かないところへ保管し、早めに各自自治体の指示に従って処分してください。
- 新旧の電池を混同して使用することはしないでください。



注意

- アルカリ乾電池以外使用しないでください。
- 新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- 極性⊕ ⊖ は正しく取り付けてください。
- 長期間（1か月以上）使用しないときは、電池を取りはずしてください。
- 残量の少ない電池は取りはずしてください。液もれなどの原因になります。
- 本製品は充電電池には対応していません。

つかいかた

■アタッチメントを取り付ける・交換する

- ① 本体の電源スイッチを OFF にして、本体先端部に目的に合ったアタッチメントをひとつ取り付けてください。
- アタッチメントはスタンドの裏側に収納してあります。
 - カチッと手ごたえがあるまで押し込んでください。
 - アタッチメントが入りにくいときは少し回して位置を変えてみてください。

■アタッチメントを使用する

- ② 本体の電源スイッチを ON にして、使用してください。




注意

- 同じ位置にあて続けしないでください。摩擦で熱くなりけがの原因となります。
- 過度な力を加えることはしないでください。アタッチメントの回転を止めてしまうほど強く押し付けたりしないでください。
- 長時間使用し続けることはしないでください。モーターが熱を持ち、製品寿命を早めてしまいます。連続使用は15分を目安としてください。
- 内蔵しているモーターは消耗品です。消耗しきったモーターは交換出来ませんのでご了承ください。

■アタッチメントを交換する・使用をやめる

- ③ 電源スイッチを OFF にして、アタッチメントを引き抜いてください。
- ※すぐにアタッチメントに触れると、熱を持っていることがありますのでご注意ください。
 - 交換の際は、紛失しないように、取りはずしたアタッチメントを元のスタンド底面に戻しておいてください。

- ④ 本体をスタンドに立てて保管してください。
- アタッチメントを取り付けた状態では、本体をスタンドに立てることはできません。



■UVライトの使用

UVライトに反応して硬化するジェルネイルを使用することができます。


- ① スタンドを裏返して、台の上などに置き、ライトスイッチを押してUVライトを点灯させてください。
- ライトスイッチを押すと、UVランプが点灯します。
- ② スタンドの下の子き間から、UVライトを当てる指を入れてください。
- 出力が弱いため、硬化するまでに時間がかかります。
 - 塗りの厚さなどを調節してください。
- ③ 使用後はライトスイッチを押して、UVライトを消灯させてください。

※ジェルネイルの塗りかたは使用するジェルネイル（別売）の説明書をお読みください。



注意

- UVライトの光を絶対に見つめないでください。目に悪影響を与えることがあります。
- 長時間使用し続けることはしないでください。（目安：3～5分）
- ジェルネイルの硬化以外の使用はしないでください。



「故障かな？」と思ったら

「故障かな？」と思ったときは、修理を依頼される前に、以下の点をご確認ください。

症状	原因	対処
動作しない・点灯しない	電池の＋を正しく取り付けられていますか？	電池の取り付けを確認してください。
	電池は消耗していませんか？	新しい電池を入れてください。
回転が遅い・動かない	アタッチメントをきちんと取り付けられていますか？	一度取りはずしてきちんと取り付けしてみてください。
UVライトによる乾燥が遅い	厚く塗りがすぎではありませんか？	塗りを薄くする（もともとUVライトによる乾燥は遅いため早く終わるためには多少薄くする必要があります）
	電池が消耗していませんか？	新しい電池を入れてください。