


UV GEL NAIL DRYER



ユーザーズガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品をお使いになる前に必ず本書をお読みいただき、正しくお使いください。
本書は読み終わったあと、大切に保管してください。

安全上のご注意

- お使いになる前に必ずお読みください。
- ここに示した内容は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい事項を次のように示しています。
- 表示された指示内容を守らずに、誤った使用によっておこる危害および損害の度合いを次のように説明しています。

■危険、警告、注意について

- ⚠ 危険** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示しています。
- ⚠ 警告** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
- ⚠ 注意** この表示を守らずに、誤った使いかたをすると、「軽傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示しています。

- 次の絵文字で、お守りいただきたい内容を説明しています。

- ⊘ 禁止** 「してはいけないこと」を意味しています。
- ❗ 指示** 「必ずすること」を意味しています。

⚠ 危険

- ❗ 電池から漏れた液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診療を受けてください。失明や目に障害を負う可能性があります。

⚠ 警告

- ⊘ 本体を分解や修理・改造をしないでください。けがや故障の原因となります。
- ⊘ 浴室内、浴室近くなど湿度のある場所では使用しないでください。感電や故障の原因となります。
- ⊘ 業務用や医療用として使用しないでください。家庭用として設計・製造されています。
- ⊘ 本体を高いところから落としたり、故意に踏んだり、たいたり、強い力を加えないでください。故障、火災、感電、けがの原因となります。
- ⊘ 本体・本体開口部にピンや針金などの先のとがった金属物、鋭利な物を入れたり、刺したりしないでください。感電ややけど、火災や故障の原因となります。
- ⊘ お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。変色、変形、感電、故障の原因となります。
- ⊘ 本体は直射日光が当たったり、高温となる場所に置かないでください。熱による変色、変形、故障の原因となります。
- ⊘ めれた手で操作、電池の取り扱いにはしないでください。感電および故障の原因となります。
- ⊘ 電池の⊕極を正しく入れ、新旧の電池や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。発熱や液漏れ、破裂などにより本体の破損や、けがの原因となります。
- ⊘ お子様だけで操作をさせないでください。また、お子様の手の届かない場所に保管してください。誤使用により思わぬ事故を起こす原因となります。
- ❗ 電池はお子様の手の届かないところに保管してください。口に入れたり誤って飲み込むと大変危険です。万が一お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

- ❗ お手入れ前には、必ず電池を抜いてください。感電や故障の原因となります。

- ❗ 破損した場合、破損が疑われる場合は、すぐに電池を抜いてください。そのまま使用を続けると、火災、感電、けがの原因となります。

- ❗ 必ず指定の乾電池を使用してください。指定されている電池以外を使用すると、事故の原因となります。

- ❗ 液漏れした電池から出た液体が皮膚や衣服に付着したときは、すぐに洗い流してください。そのまま放置すると皮膚に障害が残ることがありますので、すぐに大量のきれいな水で洗い流してください。

- ❗ 使い切った電池はすぐに取り出してください。そのまま放置すると、発熱、破裂、液漏れが起こり、本体を破損させる原因となります。

⚠ 注意

- ⊘ 本来の使用法以外の目的・用途に使用したり、人間以外に使用しないでください。取扱説明書の内容以外に使用したり、間違えた使用方法をしたときは、けがや故障の原因となります。
- ⊘ ストープなど熱を発する物の近くで使用しないでください。本体やセードの変形や火災の原因となります。
- ⊘ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。変色や変形、破損の原因となります。
- ⊘ UVライトの光を絶対に見つめたりしないでください。目を痛める原因となります。
- ❗ 定期的にお手入れを行ってください。汚れを取り、ホコリなどによる漏電などを防ぎます。
- ❗ 長期間使用しないときは、本体から電池を取りはずしてください。電池の液漏れなどにより、けがや破損の原因となります。


製品仕様

品名	UV ジェルネイルドライヤー
品番	TB02-GD
本体寸法	約118(W)×60(H)×125(D)mm
重量	約110g (電池含まず)
電源	単4形アルカリ乾電池×3本 (別売)
電池駆動時間 (目安)	約5時間


動作モード	ON / OFF
主な材質	ABS 樹脂
付属品	ユーザーズガイド (保証書含む)
使用推奨温度	10度~35度
生産国	中国

各部の名称

本体



内部





使用前の準備

電池の装着

① 下図のように電池ケースふたをはずしてください。


③ 電池ケースふたのツメを本体の穴にかけてから押し込んでください。

本体裏



② 電池ケースに単4形アルカリ乾電池3本(別売)を入れてください。

・電池は、新品未使用の単4形アルカリ乾電池3本(別売)を用意してください。



- ・アルカリ乾電池以外使用しないでください。
- ・新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- ・電池極性(⊕⊖)は電池ケース記載通りに正しく取り付けてください。
- ・電池取付・電池交換は、浴室など湿度の高い場所では行わず、乾燥した場所で行ってください。故障・ショートなどの原因になります。

- ・電池取付・電池交換は、ぬれた手では行わないでください。故障・ショートなどの原因になります。
- ・長期間(1か月以上)使用しないときは、電池を取りはずしてください。液漏れの原因になります。
- ・残量のない電池は取りはずしてください。液漏れなどの原因になります。
- ・本製品は充電電池には対応していません。

つかいかた

中央2コの電源センサーに指を乗せるとUVライトが点灯します。

以下の手順を参考としてください。

- ① ベースジェルを塗り、本製品で硬化させてください。
- ② カラージェルを塗り、本製品で硬化させてください。
- ③ お好みによってカラージェルを塗り重ねて硬化させてください。
- ④ トップジェルを塗り、本製品で硬化させてください。
※ 塗布量・硬化時間はお使いのベースジェル・カラージェル・トップジェルの使い方に合わせてください。




- ・点灯中のUVライトを直視しないでください。
- ・本製品はUV硬化専用です。LED硬化には対応していません。


⑤ 長期間使用しないときは電池をとりはずしてください。

※ UVライトは消耗品です。消耗したUVライトの交換はできません。

UVライト点灯イメージ



使用例



お手入れのしかた



- ・お手入れをするときは必ず電池を取りはずしてください。
- ・お手入れのときは、シンナー・ベンジン・アルコール・研磨剤などを使用しないでください。変色、変形、感電、故障の原因となります。

お手入れのしかた

- ・表面についた汚れなどは、固くしぼった布などで軽くふきとってください。
- ・UVライト周辺など内部のお手入れは、乾燥した布などでふき取るようにしてお手入れしてください。水分が付くと、故障の原因になります。

保管のしかた

- ・十分に手入れをしたあとで、十分乾燥させてから保管してください。
- ・直射日光のあたる所に保管しないでください。
- ・長期間(1か月以上)使用しないときは電池を取りはずしてください。

「故障かな?」と思ったら

「故障かな?」と思ったらときは、修理を依頼される前に、以下の点をご確認ください。

症状	原因	対処
点灯しない	電池の⊕⊖は正しく取り付けられていますか?	電池を確認して、正しく取り付けてください。
	電池は消耗していませんか?	新しい電池を使用してください。
	中央の電源センサーに指を置いていますか?	中央2つの電源センサーに触れるようにしてください。
硬化しない	LEDライトで硬化するジェルネイルを使用していますか?	UVライトで硬化するジェルネイルを使用してください。
	ジェルネイルを厚く塗りすぎではありませんか?	ジェルネイルを薄く塗るようにしてください。
硬化するのに時間がかかる	UVライトが汚れていませんか?	UVライトまわりをお手入れしてください。
	電池は消耗していませんか?	新しい電池を使用してください。